

Настройка web-интерфейса видеорегистратора РТ-ХVР41Р

Задача: получить доступ к WEB-интерфейсу видеорегистратора

Сложность: предняя

Время: 5-10 минут

Оснащение: ПК, интернет

i В инструкции пошагово описана установка программного обеспечения, необходимого для получения доступа к WEB-интерфейсу

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:

1. Загрузите и установите приложение NetDevTool и плагин ActiveX


Доступно по ссылке: [Нажмите для скачивания](#)




2. Перейдите по локальному IP –адресу в браузере **Internet Explorer**

По умолчанию IP – адрес видео регистратора: 192.168.1.108

Нажмите на шестеренку в верхнем правом углу и откройте «Свойства браузера»



3. Перейдите во вкладку **Безопасность** нажмите на кнопку **Другой...**



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:


мессенджеры: [Telegram](#), [Whatsapp](#), [Viber](#)

email: support@redline-cctv.ru


REDLINE

4. Включите все параметры, указанные на скриншотах

4.1




4.2



Нажмите «ОК» и **перезагрузите компьютер.**

5. После перезагрузки перейдите по локальному IP-адресу.

Отобразится окно авторизации



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

мессенджеры: [Telegram](#), [Whatsapp](#), [Viber](#)

email: support@redline-cctv.ru

REDLINE